4,6,10 Shooter

SAEED® 套扎器[1]

内镜兼容性

产品型号	内镜外径
MBL-U-4	8.6 mm - 11.3 mm
MBL-U-6	
MBL-U-6-F	
MBL-U-10	
MBL-10	9.5 mm - 11.5 mm
MBL-4	9.5 mm - 13 mm
MBL-6	
MBL-6-F	
MBL-6-XL	11 mm - 14 mm
MBL-6-XL-C	
MBL-6-XS	8.6 mm - 9.2 mm

准备一



击发位置只允许手柄向前转动。**双向位置**允许手柄向两个方向转动。

准备二



将套扎器插入内镜工作通道。

注意：在导入装载管之前，冲洗适配器可用于穿过白色自封阀门。

准备三



将装载管任何一端导入套扎器手柄上的白色自封阀门，并以小幅向前推进，直到其从内镜的前端伸出。

准备四



将扳机线装到装载管末端的钩上，在线结与钩之间留出约 2cm 的触发拉线。将装载管和触发拉线拉回内镜工作通道，并从套扎器手柄中拉出。

准备五



将套筒安装到内镜头端，尽可能往前推。

注意：未按上述操作可能会导致套筒移位。手指推动时避免触动套扎环。将套筒放置在镜子最末端时，确保触发拉线没有卡在套筒和内镜之间。

内镜适配标尺

利用上面的内镜兼容性对照表及下面的标尺来确定哪个套扎器适应您的内镜。

注意：如果您的内镜不适合以下任何一个直径，请勿使用多连发套扎器。

产品名称[1]：套扎器 Shooter™ Universal Saeed™ Multi-Band Ligator

8.6 mm　9.2 mm　9.5 mm　11 mm　11.3 mm　11.5 mm　13 mm　14 mm

准备六



将扳机线卡入套扎器手柄线轴的槽中，然后往下拉，直到线结卡于槽孔中。为了手柄工作正常，线结必须卡在孔中。

准备七



使套扎器手柄处于**双向**位置，慢慢顺时针旋转手柄，使触发拉线缠绕到手柄的线轴上。
注意：必须小心，避免缠绕触发拉线时将套扎圈释放出。

检查内窥镜视野。为了尽可能扩大可视度，可以通过旋转套筒改变触发拉线的部位。
备注：每次放置套圈之后，内窥镜视野将会扩大。**注意：**不得将润滑剂置于套筒内。
注意：不得对器械使用酒精。

套扎操作说明



保持手柄处于**双向**位置，导入内镜。**插入后**将手柄推至**发射位置**。观察选定的静脉曲张，启动负压将其吸入Opti-Vu套筒内。
注意：在放置套圈之前，内窥镜医师的手必须置于器械控制手柄上，而不是在内窥镜控件上。保持负压，通过顺时针旋转手柄至**感觉**套扎环被释放。
备注：如果套圈无法放置，将控制手柄置于双向位置，并稍稍松开触发拉线。将控制手柄置于击发位置，并继续操作。如需冲洗，将冲洗适配器插入到手柄的白色自封阀门处可进行冲洗。

内痔套扎说明

多环套扎器手柄置于**双向位置**，将内镜导入直肠。反转内镜以将选定的内痔呈现。**反转内镜后**，将手柄置于发射位置。启动负压吸引将内痔吸入套筒内。在放置套圈之前，内窥镜医师的手必须置于器械控制手柄上，而不是在内窥镜控件上。

警告：套扎器只能用于齿状线以上的内痔。保持负压，通过顺时针旋转手柄至**感觉**套扎环被释放。

备注：如果套圈无法放置，将控制手柄置于双向位置，并稍稍松开触发拉线。将控制手柄置于击发位置，并继续操作。去除负压，充气，之后小心推动内镜释放套住的痔疮。

备注：各器械都带有一个冲洗适配器。如果需要灌洗活检通道以清洁视野，将冲洗适配器连接到装有无菌水的注射器，并将其插入到控制手柄的白色密封内。必要时进行灌洗。如有需要重复套扎过程。

详细使用方式参照产品说明书。

产品名称：套扎器
生产企业名称：Wilson-Cook Medical Incorporated 威尔逊-库克医学公司
注册证号：国械注进 20162025031
禁忌内容或注意事项详见说明书

© COOK 12/2021 ESC-D63605-ZHCN-F

内镜适配标尺

利用上面的内镜兼容性对照表及下面的标尺来确定哪个套扎器适应您的内镜。

注意：如果您的内镜不适合以下任何一个直径，请勿使用多连发套扎器。